



# HTV-200

## CARACTERÍSTICAS

- Botão Liga / Desliga
- Auto Desligamento (10 / 40min.)
- Haste em aço inoxidável
- Medição em °C ou °F
- Data Hold
- Função Máximo e Mínimo
- Tampa de proteção na haste

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Pressione a tecla ON-OFF para ligar o termômetro.  
Para desligar o termômetro segure a tecla ON-OFF por 4 segundos.
2. Retire a tampa de proteção da haste.
3. Insira ou encoste a haste no objeto a ser medido, a temperatura será mostrada no display.
4. Pressione a tecla MÁX/MÍN uma vez para mostrar a temperatura máxima medida pelo termômetro, pressione a tecla pela segunda vez para mostrar a temperatura mínima medida pelo termômetro. Pressione a tecla MÁX/MÍN por 5 a 6 segundos para limpar os dados máximo e mínimo.
5. Pressione a tecla DATA HOLD uma vez para congelar o display e ativar a função HOLD.
6. Pressione e segure a tecla °C/°F por 4 seg. para alterar a unidade de medição celsius para fahrenheit.

**NOTA** Nunca insira a haste em uma tomada elétrica.  
Nunca use dentro de qualquer tipo de forno.  
Nunca mergulhe totalmente o termômetro HTV-200.  
Imersão mínima da haste de 25mm e máxima de 100mm.



## Características Técnicas

Display LCD	3½ Dígitos
Faixa de Medição °C / °F	-50°C ~ 150°C / -58°F ~ 302°F
Resolução	0,1°C/0,1°F (entre -19,9 a 199,9°C/°F caso contrário 1°C/°F)
Função Máx./Mín.	SIM
Data Hold	SIM
Auto Desligamento	SIM
Resistência à Água	SIM
Sensor Utilizado	Termo Resistência
Ambiente de Operação	-10°C ~ 50°C
Precisão Básica	±1°C (-10°C ~ 100°C) / ±2°F (14 ~ 212°F)
Taxa de Amostragem	1 Segundo
Alimentação	Bateria LR44x1 (Não Inclusa)
Comprimento da Haste	125mm
Dimensões / Peso	210x21x13mm / 25g

Validade: Prazo de validade indeterminado

Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.